

# 仕様

## HPi シリーズ

機種名	ステンレスボール			回転数 (rpm)							回転数範囲 (理論値)	外形寸法 (mm)			攪拌用 モーター 三相200V	昇降用 モーター 三相200V	基本重量 (kg)
	内径寸法 (mm)	深さ (mm)	満容量 (ℓ)	1	2	3	4	5	6	7		W	D	H			
HPi-20M	317	305	20	136	248	310	451				136~600	621	692	1,173	0.75kw		165
HPi-30M	360	365	30	144	246	313	442				100~445	681	765	1,236	1.5kw		250
HPi-50	410	410	50	108	205	283	365	50	75	100	100~400	710	844	1,358	2.2kw	0.1kW	350
HPi-60	460	430	60	98	187	258	333				85~335	710	861	1,358			
HPi-90	538	480	90	105	136	251	335				800	990	1,421	3.7kw	0.2kw	515	

## HPi-AS/LAS シリーズ (ステンレス仕様)

機種名	ステンレスボール			回転数 (rpm)							回転数範囲 (理論値)	外形寸法 (mm)			攪拌用 モーター 三相200V	昇降用 モーター 三相200V	基本重量 (kg)
	内径寸法 (mm)	深さ (mm)	満容量 (ℓ)	1	2	3	4	5	6	7		W	D	H			
HPi-30AS	360	365	30	144	246	313	442	50	75	100	100~445	700	787	1,294	1.5kw	0.06kW	270
HPi-30LAS												735	806	1,513		0.1kW	300
HPi-50AS	410	410	50	108	205	283	365				100~400	725	840	1,358	2.2kw	0.1kW	355
HPi-50LAS												737	840	1,670			
HPi-60AS	460	430	60	98	187	258	333				85~335	725	857	1,358	2.2kw	0.1kW	365
HPi-60LAS												737	857	1,670			
HPi-90AS	538	480	90	105	136	251	335				75~335	757	984	1,429	3.7kw	0.2kW	530
HPi-90LAS												829	984	1,796			
HPi-120AS	570	540	120	76	130	195	334				70~335	855	1,153	1,577	5.5kw	0.4kW	790
HPi-120LAS														1,853			
HPi-200AS	750	593	205	72	100	163	225	58~264	1,135	1,426	1,680	7.5kw	0.75kW	1,530			
HPi-200LAS											2,055				1,600		

**注意** 「カントーミキサー」は、上記の範囲内において最大の性能を発揮するように設計されています。上記を参考に、配合において最適な仕込量を決定して頂けるようお願いいたします。  
誤った使用は、機械の故障や重大な事故を招くこととなりますので慎重にご検討ください。

※上記回転数は空転時の値です。実際の回転数とは異なりますので御注意願います。  
●HPi-20M、30Mをパン作りでご利用の場合は、上記回転数1~4の15%ダウンで設定しています。  
●電圧仕様は別途承ります。

## アクセサリ



**ベーター**  
油脂のクリーニングやアイシング、中粘度の攪拌に使用。



**ドウフック**  
パン生地・パイ生地に使用。



**スパイラルフック**  
パン生地等に使用。少量の生地や吸水の少ない固めの生地に対応。



**スクリューフック**  
洋菓子の粉合わせ・サラダ等総菜の攪拌に使用。



**ホイッパー**  
泡立て用、生クリーム、スポンジ生地等に使用。



**クリーナー**  
ミキサーボールの壁面を掻き取ります。



**ボールトラック**  
(50・60・90用)

\*製品仕様は、改良等のため予告なく変更する場合があります。

## KANTO MIXER 関東混合機工業株式会社

- 本社/東京出張所 〒174-0061 東京都板橋区大原町3番12号  
Tel.03-3966-8651 Fax.03-3966-8656
- 札幌出張所 〒003-0028 札幌市白石区平和通9丁目南2番12号  
Tel.011-868-3666 Fax.011-868-3663
- 仙台出張所 〒981-1106 仙台市太白区柳生3丁目5番6号  
Tel.022-306-3365 Fax.022-306-3367
- 名古屋出張所 〒452-0841 名古屋市西區城西町208  
Tel.052-502-4510 Fax.052-502-4511
- 大阪出張所 〒564-0043 吹田市南吹田5丁目11番18号  
Tel.06-6190-0555 Fax.06-6190-0505
- 福岡出張所 〒812-0006 福岡市博多区上牟田2丁目5番13号  
Tel.092-482-5331 Fax.092-482-5351
- U R L <http://www.kanto-mixer.co.jp/>
- E-mail (共通) [sales@kanto-mixer.co.jp](mailto:sales@kanto-mixer.co.jp)